

Türeinrichtung

An der hinteren Schraube können Sie Vertikal die Distanz zwischen Korpus und Tür einstellen.



An der Montageplatte können Sie die Höheneinstellung der Front in vertikaler Richtung verstellen.



Die vorderere Einstellung ermöglicht Ihnen die Justierung nach vorne und hinten.



Lösen Sie die Schrauben mithilfe eines Akku-Schrauber- oder Schraubenziehers leicht und schieben Sie die Front hoch oder runter.

Die Tür kann abgenommen werden, durch das Anheben des hinteren Scharnier-Clips.



Zum Einhängen der Türen klemmen Sie das Scharnier in die Montageplatte am Korpus.

Anschließend drücken Sie mit dem Finger das Scharnier an die Korpus- Außenseite.

Nach dem Einrasten ist das Scharnier fest verschlossen.

Sie haben eine Türdämpfung?

Werkzeuglose Dämpferverstellung

Im hinteren Bereich finden Sie die stufenweise regulierbare Soft-Close Schließdämpfung.



Dadurch erfolgt der Schließvorgang in jeder Bewegungsphase gleichmäßig und absolut übergangslos.