

The original laser distance meter

D



- when it has to be **right**

Inhalt

Inbetriebnahme 2
Einleitung 2
Übersicht
Messanzeige
Auswahlanzeige
Zielsucher (Anzeigebildschirm)
Symbole in der Statusleiste
Laden der Li-Ionen-Batterie über USB 5
Verwendung der Smart Base 6
Verwendung der Smart Base Erweiterung 6
Bedienung
Verwendung des Touchscreens
Ein- / Ausschalten
Zurück
Meldungscodes
Dauermessung / Minimum- / Maximum-Messung
Addieren / Subtrahieren
Zielsucher (Anzeigebildschirm)
Screenshot
Speicher ((
Einstellungen
Übersicht
Einheit der Neigung
Bewegungsalarm bei Nivellierung
Einheit der Distanz [3
Signalton ein / aus
Digitale Wasserwaage ein / aus
Tastensperre de- / aktivieren
Mit Tastensperre einschalten
Bluetooth [®] / WLAN IS
Kalibrierung des Neigungssensors (Neigungskalibrierung) 17
Persönliche Favoriten
Beleuchtung
Touchscreen ein / aus
Datum und Uhrzeit
Einstellung des Kompasses IS
Offset 20
Zurücksetzen 20
Information / Softwareupdate 2
Funktionen 22
Übersicht 22
Rechner 23
Smart Horizontal Mode

Smart Angle Messung24
Neigung
Messung von Einzeldistanzen25
Punkt-zu-Punkt-Messungen26
DXF-Datenerfassung2/
Foto 28
Volumen29
Smart Area Messung
Galaria
Galerie 32 Elächo 33
Generate Objekte
Broito
Timer
Drejecksfläche
Messung von Höhenprofilen 38
Durchmesser
Einstellung der Messebene 40
Pythagoras (2 Punkte)
Höhentracking
Fläche von Foto
Kompass 44
Pythagoras (3 Punkte) 45
Trapez 46
Absteckung
Technische Daten 48
Meldungscodes49
Pflege 49
Garantie50
Sicherheitshinweise 50
Verantwortungsbereiche
Bestimmungsgemässe Verwendung
Sachwidrige Verwendung
Einsatzgrenzen
Entsorgung51
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 51
Verwendung des Produkts mit Bluetooth [®] 51
Laserklassifizierung
Beschilderung52

DE

Π

Einleitung



Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung vor der Erstinbetriebnahme des Geräts sorgfältig lesen.



Der Betreiber stellt sicher, dass alle Benutzer diese Hinweise verstehen und befolgen.

Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Gebrauchsgefahr oder sachwidrige Verwendung, die zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen kann.

Gebrauchsgefahr oder sachwidrige Verwendung, die zu geringen Personenschäden, aber erheblichen Sach-, Vermögens- oder Umweltschäden führen kann.

- 1 Nutzungsinformationen, die dem Benutzer helfen, das
- Produkt technisch richtig und effizient einzusetzen.

Übersicht



Messanzeige



Auswahlanzeige



Zielsucher (Anzeigebildschirm)



Symbole in der Statusleiste

\$	Auf und ab scrollen, um weitere Ergebnisse anzuzeigen
	Batterieladezustand
≉	Bluetooth® ist aktiviert
豢	Bluetooth® Verbindung ist hergestellt
۲	Gerät ist nicht nivelliert
۱	Gerät ist nivelliert
۲	Gerät wurde nach der Nivellierung bewegt – Messgenauigkeit beeinträchtigt
Δ	Offset ist aktiviert und subtrahiert den angegebenen Wert von der gemessenen Distanz
∆⁺	Offset ist aktiviert und addiert den angegebenen Wert zur gemessenen Distanz
M	Gerät misst
S	DISTO™ WLAN-Hotspot aktiviert
8	Anderes Gerät mit DISTO™ WLAN-Hotspot verbunden
(1-	WLAN-Client-Modus aktiviert
•1)	DISTO™ als Client mit WLAN verbunden
ð	Zoom
∎1	Messebene

Laden der Li-Ionen-Batterie über USB

Batterie vor dem ersten Gebrauch laden. Zum Laden der Batterie das mitgelieferte Kabel verwenden.

Das kleine Ende des Kabels in den Anschluss des Geräts stecken und das Ende des Ladegeräts in eine Steckdose. Entsprechenden Anschlussstecker für Ihr Land wählen. Das Gerät kann während des Ladens nicht verwendet werden.

Zum Laden des Geräts kann auch der Computer verwendet werden, dies benötigt jedoch mehr Zeit. Wenn das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist, kann die Galerie heruntergeladen oder gelöscht werden. Es ist nicht möglich, Daten hochzuladen.



Beim Laden der Batterie zeigen die folgenden Symbole den Status an:

Ladevorgang

Vollständig geladen







Batterien laden, wenn das Batteriesymbol blinkt.

Das Gerät kann sich beim Laden erwärmen. Das ist normal und beeinträchtigt die Lebensdauer oder Leistung des Geräts nicht. Wenn die Batterie wärmer wird als 40 °C / 104 °F. schaltet sich

100 % bis zu 1 Jahr gelagert werden. Nach dieser Lagerzeit müssen die Batterien wieder aufgeladen werden.

Um Energie zu sparen, Ladegerät bei Nichtgebrauch von der Stec-

Unsachgemässes Anschliessen des Ladegeräts kann das Gerät ernsthaft beschädigen. Schäden,, die auf unzulässige Verwendung zurückzuführen sind, sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Nur von Leica freigegebene Ladegeräte, Batterien und Kabel verwenden. Nicht freigegebene Ladegeräte oder Kabel können eine Explosion der Batterie verursachen oder das Gerät beschädigen.

Wenn das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist, kann die Galerie heruntergeladen oder gelöscht werden. Es ist nicht möglich, Daten hochzuladen.

Verwendung der Smart Base



Verwendung der Smart Base Erweiterung

Die Smart Base Erweiterung erlaubt ein sicheres Anzielen ohne versehentliches Neigen des Geräts.

Smart Base während der Messung nicht bewegen.

Wir empfehlen die Verwendung eines Stativs mit dem Leica FTA360-S Adapter.

Verwendung des Touchscreens

Zur Bedienung des Touchscreens nur die Finger verwenden. Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt bringen.

Elektrostatische Ladung kann eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.

Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt bringen. Feuchte Umgebungsbedingungen oder eine Berührung mit Wasser kann eine Fehlfunktion des Touchscreens verursachen.

Um Schäden zu vermeiden, Touchscreen nicht mit scharfen Gegenständen oder übermässigem Druck der Fingerspitzen antippen.

Antippen

Ziehen



Auf das Display tippen, um eine Schaltfläche auf dem Bildschirm zu öffnen oder eine Auswahl zu treffen. Das Antippen des Symbols in der Mitte der untersten Zeile aktiviert die Distanzmessung oder löst die Kamera aus.

Zwei-Finger-Zoom



Zwei Finger spreizen, um zu zoomen, wenn der Zielsucher aktiviert ist.



Anstelle des Touchscreens können auch die normalen Tasten verwendet werden.

Bedienung

Fin- / Ausschalton

Zurück



LIII- / Ausschalten			Zuruck	uck Meladingscodes	
Ein	Aus C OFF 2 sec	Wird 180 sec lang keine Taste gedrückt, schal- tet sich das Gerät automatisch aus.		2x C OFF	Wird das Infosymbol in Kombinati- on mit einer Zahl angezeigt, Hin- weise im Abschnitt "Meldungscodes" beachten. Beispiel:
	Gerät wird aus- geschaltet.		Letzten Vorgang rückgängig ma- chen.	Aktuelle Funktion verlassen und in den Standardbe- triebsmodus zu- rückkehren.	0 256

Dauermessung / Minimum- / Maximum-Messung





Die gemessene Minimum- und Maximumdistanz wird angezeigt (min, max). Der zuletzt gemessene Wert wird in der Hauptzeile angezeigt.

max

min

8.532 m



Moldungecodos

Beendet die Dauermessung / Minimum- / Maximum-Messung.

Dient zur Messung von Raumdiagonalen (Maximalwerte) oder Horizontaldistanzen (Minimumwerte).

Addieren / Subtrahieren

2





Die nächste Messung wird zur vorhergehenden addiert.



Die nächste Messung wird von der vorhergehenden subtrahiert.



7.332 m 12.847 m



Dieses Vorgehen bei Bedarf wiederholen. Anhand dieser Vorgangsweise können auch Flächen oder Volumen addiert und subtrahiert werden.

Bedienung

Zielsucher (Anzeigebildschirm)



Diese Funktion ist sehr praktisch für Messungen im Freien. Der integrierte Zielsucher (Anzeigebildschirm) stellt das Ziel am Display dar. Das Gerät misst im Mittelpunkt des angezeigten Fadenkreuzes, auch wenn der Laserpunkt nicht sichtbar ist.

Beim Benutzen der Zielsucherkamera auf nahe Ziele kommt es zu Parallaxenfehlern und der Laser erscheint im Fadenkreuz versetzt. In diesem Fall wird der Fehler durch die Umpositionierung des Fadenkreuzes automatisch behoben.

* OV = Übersicht

Screenshot



Screenshot-Foto wird in der Galerie gespeichert.

🔊 Bedienung

Speicher



Übersicht



	Einheit der Neigung
	Bewegungsalarm
÷	WLAN / Bluetooth [®]
Ц	Digitale Wasserwage
•	Tastensperre
	Beleuchtung
Š.	Neigungskalibrierung
*	Favoriten
*₽	Einstellung des Kompasses
8	Touchscreen
1	Datum und Uhrzeit
	Einheit der Distanz
▲	Offset
G RESET	Zurücksetzen
i	Information / Softwareupdate
ц,	Signalton

Einheit der Neigung



Bewegungsalarm bei Nivellierung



Empfindlichkeit der Nivellierung währen, die für einige Messfunktionen erforderlich ist. FINE bedeutet, dass die Nivellierung des Geräts auch auf geringe Bewegungen reagiert. Für die Arbeit in Baustellenumgebungen, in denen Stösse und Bewegungen an der Tagesordnung sind, die Option ROUGH wählen. In diesem Fall sinkt die Genauigkeit bei zunehmender Bewegung.





Einstellung bestätigen. Einstellung beenden.

Einheit der Distanz

2

5

3	C.	•	\]

Wechsel zwischen den folgenden Einheiten:

Art.-Nr. 805080:

0.00 m	0.00 ft
0.000 m	0.00 in
0.0000 m	0 in 1/32
0.0 mm	0'00" 1/32

US-Modell Art.-Nr. 808183:

0.00 m	0 in 1/16
0.000 m	0'00" 1/16
0.0000 m	0 in 1/8
0.0 mm	0'00" 1/8
0.00 ft	0 in 1/4
0.00 in	0'00" 1/4
0 in 1/32	0.000 yd
0'00" 1/32	

Einstellung bestätigen.

4

Einstellung beenden.

OFF

🔏 Signalton ein / aus





Einstellung beenden.

Digitale Wasserwaage ein / aus М



OFF

Einstellung been-

2

binnen

2 sec

ΌN

DIST

3

den.

wenn das Gerät ausge-

schaltet wird.

Ein

\us

2

Sk Bluetooth[®] / WLAN



1

Bluetooth[®] Datenübertragung

Gerät mit Smartphone, Tablet, Laptop usw. verbinden. Die aktuelle Messung wird automatisch übertragen, wenn eine Bluetooth[®] Verbindung hergestellt ist. Zum Übertragen eines Ergebnisses aus der Hauptzeile = drücken. Bluetooth[®] wird deaktiviert, sobald der Laserdistanzmesser abgeschaltet wird.

Das effiziente und innovative Bluetooth[®] Smart Modul (mit dem neuen Bluetooth[®] Standard V4.0) ist mit allen Bluetooth[®] Smart Ready Geräten kompatibel. Alle anderen Bluetooth[®] Geräte unterstützen das energiesparende Bluetooth[®] Smart Modul, das in das Gerät integriert ist, nicht.

Wir übernehmen keine Gewährleistung für kostenlose DI-STO[™] Software und leisten keinen Support. Wir lehnen jegliche Haftung aus der Verwendung der kostenlosen Software ab und sind weder zur Fehlerbehebung noch zur Bereitstellung von Upgrades verpflichtet. Unsere Homepage enthält eine umfangreiche Auswahl an kommerzieller Software. Apps für Android[®] oder Mac iOS erhalten Sie in den einschlägigen Internet-Shops.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Homepage.

1

Nur Werte der Funktion Datenübertragung von Punkten können per WLAN übermittelt werden. Zum Empfang der Daten wird ein entsprechendes Programm benötigt z. B. DI-STO™ transfer.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Homepage.

Kalibrierung des Neigungssensors (Neigungskalibrierung)



Persönliche Favoriten







Funktion Favoriten auswählen.



Auswahltaste links oder rechts drücken. Die Funktion wird als Favorit über der entsprechenden Auswahltaste gespeichert.

schen Zugriff darauf zu erhalten.

DE

Im Messmodus 2 sec auf eine Auswahltaste drücken. Favoritaste drücken.

Beleuchtung



Touchscreen ein / aus



Leica DISTO[™] S910 808167d

Datum und Uhrzeit



Einstellung des Kompasses

Einstellung der Deklination

1

Je nach Ihrem geografischen Standort kann der Deklinationswinkel von anderen Standorten abweichen, während der geografische und magnetische Nordpol annähernd übereinstimmen. Wird der Referenz-Standort jedoch nicht ausgewählt, kann die Abweichung der Deklination zwischen den Polen sehr gross sein. Für optimale Ergebnisse den nächstgelegenen geografischen Referenzpunkt mit den nachfolgenden Schritten wählen.



∆i Offset





Einstellung be-

enden.

Ein Offset dient dazu, einen bestimmten Wert automatisch zu allen Messwerten hinzuzufügen oder von diesen abzuziehen. Diese Funktion erlaubt die Berücksichtigung von Toleranzen. Das Symbol Offset wird angezeigt.

C Zurücksetzen







1

Einstellung beenden. Das Gerät kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Alle benutzerspezifischen Einstellungen und gespeicherten Werte werden dabei gelöscht.

Zum ZURÜCKSETZEN DER HARDWARE Taste ON / DIST 15 sec lang drücken.

Information / Softwareupdate

3





Gerät über USB mit dem Computer verbinden.

4

Unsere Homepage www.disto.com enthält Softwareupdates mit entsprechenden Anweisungen.

Verwenden Sie immer die neueste Softwareversion.

i

Übersicht



20	Rechner
	Smart Horizontal Mode
1	Smart Angle Messung
DXF	DXF-Ordner
\bigcirc	Neigung
DIST	Einzeldistanzmessung
A	Punkt-zu-Punkt-Messungen
DXF	DXF-Datenerfassung
	Foto
	Volumen
	Smart Area Messung
	WLAN-Datenübertragung
	Galerie
\bigcirc	Fläche

1	Messung geneigter Objekte
	Breite
۲	Timer
\bigtriangleup	Dreiecksfläche
Par Px	Messung von Höhenprofilen
đ	Durchmesser
Ĵ	Einstellung der Messebene
_	Pythagoras (2 Punkte)
Px Po	Höhentracking
	Fläche von Foto
+	Kompass
V	Pythagoras (3 Punkte)
	Trapez
a b b	Absteckung

Rechner



richten.

α

neigung von $\pm 10^{\circ}$)

🛐 Smart Angle Messung



🔺 Neigung



Anzeige von Neigungen von 360° mit einer Querneigung von +/-10°. Das Gerät gibt bei 0° und 90° einen Signalton ab. Ideal für horizontale oder vertikale Anpassungen.

🛦 Messung von Einzeldistanzen







Zieloberflächen:

i

Messfehler können bei der Messung auf farblose Flüssigkeiten, Glas, Styropor oder halbdurchlässige bzw. hochglänzende Oberflächen auftreten. Bei der Messung auf dunkle Oberflächen erhöht sich die Messzeit.

Punkt-zu-Punkt-Messungen



Nivellierung



muss die Smart Base ausgeklappt sein und das Gerät muss sich in einem Neigungsbereich von $+/-5^{\circ}$ befinden.



Gerät zweimal im Uhrzeigersinn um 90° drehen. Den Anweisungen in der Anzeige folgen. Die Nivellierung ist abgeschlossen, wenn am Display das Symbol für ÓK angezeigt wird.



Gerät ordnungsgemäss nivelliert

- Gerät nicht ordnungsgemäss nivelliert
- Smart Base wurde geneigt, was die Messgenauigkeit beeinträchtigen kann

🔁 DXF-Datenerfassung



1



Auf das Kamera-Symbol in der Mitte der untersten Zeile tippen, um ein Foto aufzunehmen. Für Screenshots die Kamera-Taste 2 sec drücken.

* OV = Übersicht

Volumen





WLAN-Datenübertragung



Galerie

1



Wenn das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist, kann die Galerie heruntergeladen oder gelöscht werden. Es ist nicht möglich, Daten hochzuladen.

→ Fläche



🖌 Geneigte Objekte



Indirekte Distanzmessung zwischen zwei Punkten mit zusätzlichen Ergebnissen. Ideal für Einsätze wie Länge und Neigung des Dachs, Höhe von Schornsteinen ... Das Gerät muss in derselben vertikalen Ebene positioniert werden, in der sich die beiden Messpunkte befinden. Die Ebene ist durch die Linie zwischen den beiden Punkten definiert. Das bedeutet, dass das Gerät auf dem Stativ nur vertikal bewegt und nicht horizontal gedreht wird, um die beiden Punkte zu erreichen.

Breite



Immer



Dreiecksfläche



Messung von Höhenprofilen



Provide the second seco



👔 Einstellung der Messebene



Functionen

¬ Pythagoras (2 Punkte)

	Laser auf erstes Ziel richten.	4 DIST 5	Laser auf zweites Ziel richten.
6 DIST 25.133 m 21.383 m 13.207 m		Das Ergebnis wird in de Drücken der Messtaste tiviert automatisch die N Wir empfehlen den Ein: nur für indirekte horizo Bei der Höhenmessung Neigungsmessung genat	er Hauptzeile angezeigt. für 2 sec in dieser Funktion ak- 1inimum- / Maximum-Messung. satz der Pythagoras-Funktion ntale Messungen. (vertikal) ist eine Funktion mit uer.

- Höhentracking



🛉 Fläche von Foto



🔶 Kompass





3

1



neigt (>20° nach vorne / >10°

fernhalten!

Gerät von Magneten

Der Pfeil zeigt immer zum geografischen Norden.



Verlassen.

Möglicherweise funktioniert der Kompass nicht ordnungsgemäss:

• in Gebäuden

1

1

- in der N\u00e4he von Hochspannungslei tungen (z. B. auf Bahnsteigen)
- in der N\u00e4he von Magneten, metallischen Objekten oder elektrischen Haushaltsger\u00e4ten

🖌 Kalibrierung des Kompasses:

Der Kompass muss nach dem Einschalten des Geräts vor jeder ersten Messung kalibriert werden.



Gerät langsam in Form einer 8 drehen, bis Symbol OK angezeigt wird.



Nach 2 sec wechselt das Gerät zurück in den Kompasmodus.

Pythagoras (3 Punkte)



Trapez



Absteckung



Technische Daten

Distanzmessung	(ISO 163331-1)
Genauigkeit bei günstigen Bedingungen *	± 1.0 mm / 0.04 in ***
Genauigkeit bei ungünstigen Bedingungen **	± 2.0 mm / 0.08 in ***
Reichweite bei günstigen Bedingungen *	0.05 m - 300 m / 0.16 - 1000 ft
Reichweite bei ungünstigen Bedingungen **	0.05 m - 150 m (0.16 - 492 ft)
Kleinste Anzeigeeinheit	0.1 mm / 1/32 in
X-Range Power Technology [™]	ja
Ø Laserpunkt (in Entfernung)	6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)
Neigungsmessung	
Messtoleranz zu Laserstrahl ****	-0.1° / +0.2°
Messtoleranz zu Gehäuse ****	± 0.1°
Reichweite	360°
Smart Base	
Arbeitsbereich Vertikal- sensor	-40° bis 80°
Genauigkeit Vertikalsensor	bis zu +/- 0.1°
Arbeitsbereich Horizontal- sensor	360°
Genauigkeit Horizontal- sensor	bis zu +/- 0.1°
in Entfernung (Kombination aus Sensoren und Distanz- messung)	ca.: +/- 2 mm / 2 m +/- 5 mm / 5 m +/- 10 mm / 10 m
Gerätenivellierung	_
Geracenivenierung	

Gerätenivellierung	
Nivellierbereich	+/- 5°
Nivelliergenauigkeit	+/- 0.05°

2
620-670 nm, < 1 mW
IP54 (staub- und spritz- wassergeschützt)
nach 90 s
nach 180 s
Bluetooth [®] v4.0
0,47 mW 2402 - 2480 MHz <10 m
ja
15,5 mW 2412 - 2472 MHz 10 m
61 x 32 x 164 mm 2.4 x 1.3 x 6.5 in
291 g / 10.2 oz
-25 bis 60 °C
-10 bis 50 °C 14 bis 122 °F
-10 bis 40 °C 14 bis 104 °F
800 x 600 dpi
240 x 400 dpi
JPG, DXF
USB
3.7 V
2.6 Ah
Ca. 4000
Ca. 4 h
5.0 V
IA

* günstige Bedingungen sind: weisses und diffus reflektierendes Ziel (weiss gestrichene Wand), schwache Hintergrundbeleuchtung und gemässigte Temperaturen.

** ungünstige Bedingungen sind: Ziele mit geringerem oder höherem Reflexionsvermögen oder starke Hintergrundbeleuchtung oder Temperaturen am oberen oder unteren Ende des spezifizierten Temperaturbereichs.

*** Toleranzen gelten von 0.05 m bis 10 m mit einem Konfidenzniveau von 95 %. Bei günstigen Bedingungen kann sich die Toleranz um 0.05 mm/m bei Distanzen im Bereich von 10 m bis 30 m, um 0.10 mm/m im Bereich von 30 m bis 100 m und um 0.20 mm/m bei Distanzen über 100 m verschlechtern.

Bei ungünstigen Bedingungen kann sich die Toleranz um 0.10 mm/m bei Distanzen im Bereich von 10 m bis 30 m, um 0.20 mm/m im Bereich von 30 m bis 100 m und um 0.30 mm/m bei Distanzen über 100 m verschlechtern.

**** nach der Kalibrierung durch den Anwender. Weitere winkelbezogene Abweichung von +/- 0.01° pro Grad bis zu +/-45° in jedem Quadranten.

Gilt bei Raumtemperatur. Für den gesamten Betriebstemperaturbereich erhöht sich die Maximalabweichung um $+/\text{-}0.1^\circ.$

Bei einer empfohlenen Lagertemperatur von -20 °C bis +30 °C (-4 °F bis +86 °F) können Batterien mit einer Ladung von 50 % bis 100 % bis zu I Jahr gelagert werden. Nach dieser Lagerzeit müssen die Batterien wieder aufgeladen werden.

Für präzise indirekte Ergebnisse wird die Verwendung eines Stativs empfohlen. Für genaue Neigungsmessungen sollte eine Querneigung vermieden werden.

Funktionen	
Distanzmessung	ja
Min- / Max-Messung	ja
Dauermessung	ja
Absteckung	ja
Addition / Subtraktion	ja
Fläche	ja
Dreiecksfläche	ja
Volumen	ja
Trapez	ja
Malerfunktion (Fläche mit Teilmes- sungen)	ja
Pythagoras	2 Punkte, 3 Punkte
Smart Horizontal Mode / Indirekte Höhe	ja
Messung von Höhenprofilen	ja
Neigung	ja
Geneigte Objekte	ja
Höhentracking	ja
Speicher	ja
Signalton	ja
Beleuchtetes Farbdisplay	ja
Zielsucher (Anzeigebildschirm)	4-fach Zoom, OV
Bluetooth [®] Smart	ja
Persönliche Favoriten	ja
Timer	ja
Rechner	ja
Foto / Screenshot	ja
Kompass	ja
Galerie mit USB-Download	ja
Durchmesser	ja
Breite	ja
Fläche von Foto	ja
Smart Base	ja
Datenübertragung von Punktdaten	ja
Funktion Punkt-zu-Punkt / Distanz	ja
Smart Angle	ja
Smart Area	ja
DXF-Datenerfassung	ja

Meldungscodes

Verschwindet die Meldung **Fehler** nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten des Geräts nicht, wenden Sie sich bitte an den Händler.

Wird die Meldung **InFo** in Kombination mit einer Zahl angezeigt, Taste Zurück / Aus drücken und folgende Hinweise beachten:

Nr.	Ursache	Behebung
156	Querneigung grösser 10°	Gerät ohne Querneigung halten.
162	Kalibrierfehler	Sicherstellen, dass das Gerät auf eine absolut horizontale und ebene Oberfläche gestellt wird. Kalibriervor- gang wiederholen. Tritt der Fehler wieder auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
204	Fehler in der Berechnung	Messung wiederholen.
240	Fehler bei Daten- übertragung	Vorgang wiederholen.
252	Temperatur zu hoch	Gerät abkühlen lassen.
253	Temperatur zu niedrig	Gerät wärmen.
255	Empfangssignal zu schwach, Messzeit zu lang	Andere Zieloberfläche verwenden (z. B. weisses Papier).
256	Empfangssignal zu stark	Andere Zieloberfläche verwenden (z. B. weisses Papier).

Nr. Ursache Behebung 258 Messung ausserhalb Messbereich korrigieren. des Messbereichs Messung wiederholen. 260 Laser wurde unterbrochen 300 Smart Base nicht Smart Base ausklappen. ausgeklappt 301 Gerät wurde bewegt, Nivellierung wiederholen. Nivellierung ungültig Messungen ohne gültige Nivellierung sind möglich. können jedoch ungenau sein. 302 "Übertragung von WLAN einschalten. Punktdaten" ist ausgewählt, WLAN jedoch deaktiviert WLAN: Fehler bei Vorgang wiederholen. 340 Datenübertragung 341 Authentifikations-**Richtiges Passwort** fehler verwenden.

Pflege

- Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen.
- Gerät niemals in Wasser eintauchen.
- Gerät niemals mit aggressiven Reinigungoder Lösungsmitteln reinigen.

Garantie

Internationale Herstellergarantie

Für den Leica DISTO[™] gewährt Leica Geosystems AG eine zweijährige Garantie. Um ein zusätzliches Jahr Garantie zu erhalten muss das Produkt auf unserer Website http://myworld.leica-geosystems.com binnen acht Wochen nach Kaufdatum registriert werden. Für das nicht registrierte Produkt gilt unsere Zweijahres-Garantie.

Weitere Informationen zur Internationalen Herstellergarantie finden Sie im Internet unter: www.leica-geosystems.com/ internationalwarranty

Sicherheitshinweise

Der Betreiber stellt sicher, dass alle Benutzer diese Hinweise verstehen und befolgen.

Verantwortungsbereiche

Verantwortungsbereich des Herstellers der Originalausrüstung:

Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg

Internet: www.disto.com

Das oben genannte Unternehmen ist verantwortlich für die sicherheitstechnisch einwandfreie Lieferung des Produkts inklusive Gebrauchsanweisung. Das oben genannte Unternehmen ist nicht verantwortlich für Fremdzubehör.

Verantwortungsbereich des Betreibers:

- Verständnis der Sicherheitshinweise auf dem Produkt und der Instruktionen in der Gebrauchsanweisung.
- Kenntnis der ortsüblichen Sicherheitsvorschriften zur Unfallverhütung.
- Gerät zu jeder Zeit vor dem Zugriff unberechtigter Personen schützen.

Bestimmungsgemässe Verwendung

- Messung von Distanzen
- Neigungsmessung
- Datenübertragung mit Bluetooth[®] / WLAN

Sachwidrige Verwendung

- Verwendung des Produkts ohne Anweisungen.
- Verwendung ausserhalb der Einsatzgrenzen
- Unwirksammachen von Sicherheitseinrichtungen und Entfernen von Hinweis- und Warnschildern
- Öffnen des Produkts mit Werkzeugen (Schraubenzieher usw.)
- Durchführen von Modifikationen oder Umbauten des Geräts
- Verwendung von Zubehör anderer Hersteller, das nicht ausdrücklich empfohlen wird
- Absichtliche Blendung Dritter; auch bei Dunkelheit
- Ungenügende Absicherung des Messstandortes (z. B. bei der Durchführung von Messungen an Strassen, auf Baustellen usw.)
- Bewusstes oder leichtsinniges Hantieren auf Gerüsten, beim Besteigen von Leitern, beim Messen in der Nähe laufender

Sicherheitshinweise

Maschinen oder offener Maschinenelemente oder Anlagen

• Direktes Zielen in die Sonne

Vorsicht vor fehlerhaften Messungen beim Verwenden eines defekten Produkts, nach einem Sturz oder sonstigen unzulässigen Beanspruchungen bzw. Veränderungen am Produkt. Regelmässige Kontrollmessungen durchführen,

besonders nach übermässiger Beanspruchung des Geräts sowie vor und nach wichtigen Messaufgaben.

Keine Reparaturen am Produkt durchführen. Bei Defekten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Nicht ausdrücklich genehmigte Änderungen oder Modifikationen können das Recht des Anwenders einschränken, das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Einsatzgrenzen

Siehe Abschnitt "Technische Daten". Das Produkt ist für den Einsatz in dauernd von Menschen bewohnbaren Gebieten ausgelegt. Das Produkt darf nicht in einer explosionsgefährdeten oder aggressiven Umgebung eingesetzt werden.

Entsorgung

Leere Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Gebrauchte Batterien zur umweltgerechten Entsorgung gemäss nationaler oder lokaler Vorschriften an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben. Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Gerät sachgemäss entsorgen.

Länderspezifische Entsorgungsvorschriften befolgen.

Gerätespezifische Informationen zur Behandlung und Entsorgung stehen auf unserer Homepage zum Download bereit.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Das Gerät erfüllt die strengen Anforderungen der einschlägigen Normen und Richtlinien.

Trotzdem kann die Möglichkeit einer Störung anderer Geräte nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Verwendung des Produkts mit Bluetooth®

Elektromagnetische Strahlung kann Störungen von Anlagen, Geräten (u. a. medizinische wie Schrittmacher oder Hörgeräte) und Flugzeugen hervorrufen. Sie kann sich auch auf Menschen und Tiere auswirken.

Gegenmassnahmen:

Obwohl dieses Produkt strengsten Vorschriften und Standards entspricht, kann die Möglichkeit einer Schädigung von Menschen und Tieren nicht ganz ausgeschlossen werden.

- Gerät nicht in der Nähe von Tankstellen und Chemieanlagen sowie in explosionsgefährdeten Bereichen und Sprenggebieten betreiben.
- Gerät nicht in der Nähe von medizinischen Anlagen betreiben.
- Gerät nicht in Flugzeugen betreiben.
- Gerät nicht über längere Zeiträume in unmittelbarer Körpernähe betreiben.



Sicherheitshinweise

Laserklassifizierung



Das Gerät erzeugt sichtbare Laserstrahlen. Das Gerät entspricht der Laserklasse 2 gemäss:

• IEC60825-1: 2014 "Sicherheit von Lasereinrichtungen"

Produkte der Laserklasse 2:

Nicht in den Laserstrahl blicken und Strahl nicht unnötigerweise auf andere Personen richten. Der Schutz des Auges wird üblicherweise durch Abwendungsreaktionen einschliesslich des Lidschlussreflexes bewirkt.

Der direkte Blick in den Strahl mit optischen Hilfsmitteln (z. B. Ferngläser, Fernrohre) kann gefährlich sein.

Der Blick in den Laserstrahl kann für die Augen gefährlich sein.

Beschreibung	Wert
Wellenlänge	620 - 670 nm
Maximale Strahlungslei- stung zur Klassifizierung	0.95 mW
Impulsfolgefrequenz	320 MHz
Impulsdauer	> 400 ps
Strahldivergenz	0.16 x 0.6 mrad

Beschilderung



Änderungen (Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten) vorbehalten.

Gemäss SQS-Zertifikat verfügt die Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, über ein Qualitätssystem, das den internationalen Standards für Qualitätsmanagement, Qualitätssysteme (ISO 9001) und Umweltmanagementsysteme (ISO 14001) entspricht.

Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz 2020 Übersetzung der Originalfassung (808167d EN)

Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg (Switzerland) www.disto.com



