

Montage Hängeschränke

Die Bohrmaße für unsere Hängeschränke/ Wandboards hängen von der dem jeweiligen Modell ab.

Zur Montage an der Wand werden serienmäßig Einschraubhaken/ Aufhängeschienen mitgeliefert.

Bohren Sie mit einem 8 mm Bohrer ausreichend tiefe Löcher und schlagen Sie die Dübel ein. Die beigefügten Schraubhaken bis auf ca. 1 cm eindrehen.

Den Hängeschränk in die Haken bzw. Schiene einhängen und mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten.

Achtung: Sollten Sie Nischenpaneele geplant haben, muss sich an die Höhe der selbigen gerichtet werden.

Arbeitsplatte Oberkante bis
Unterkante Hängeschränk

Unsere Empfehlung:

ca. 55 cm.

