

# Feinjustierung

## Demontage Schubläden und Auszüge

Ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag raus und betätigen Sie die beiden Kunststoffbeschläge links und rechts im vorderen Bereich unterhalb der Lade und heben Sie Sie raus.



Zur Montage die Schublade wieder auf die Führungen setzen und die Schienen zur Front heranziehen. **Sie hören wie die Arretierung greift.**



## Fronteinstellung Schubläden

Ziehen Sie die Schublade raus. Lösen Sie die Schrauben welche sich links- wie auch rechtsseitig im vorderen Bereich der Lade befinden "leicht".



*"jetzt kann die Front 3-Dimensional nach links-rechts oben und unten ausgerichtet werden. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, die Schrauben wieder festziehen".*



### **Lösen der Front:**

Entfernen Sie die Schrauben komplett und ziehen Sie die Front zu sich raus.

